



Crennas takhuvar ska regelbundet kontrolleras och rengöras vid behov för att bibehålla systemets prestanda och god inomhusmiljö.

DEMONTERINGSINSTRUKTIONER

BTV har demonterbart tak. Lossa plåten genom att skruva bort skruvarna.



BTV



GTV

GTV har demonterbara galler. Lossa gallren genom att skruva bort skruvarna.

RENGÖRINGSMETODER

Rensa bort löv och skräp från takhuvens in- och/eller utlopp.

Crennas takhuvar klarar följande rengöringsmetoder:

- Lätt avtorkning
- Avtorkning med våt trasa
- Spolbar med vatten (gäller endast demonterad huv)

ÅTERVINNING

Se över vilket material som dina takhuvar är gjorda av, sortera och återför materialet till stålindustrin.

- Varmförzinkad stålplåt
- Aluzink
- Koppar
- Aluminium

Har du någon fundering kring våra produkter eller skötseln av dessa är du varmt välkommen att kontakta oss på Crenna!

CRENNA PLÅT AB

Kvartsgatan 19
749 40 Enköping
0www.crenna.se

Tel 0171-47 80 50
E-post info@crenna.se